


LASKEUTUMISKARTTA LANDING CHART



**ELEV in FT AMSL
(ALT) in FT Above airfield
BRG are MAG**

LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ OPERATOR		Rautavaara-Säätiö TEL +358 400 563 341 Rautavaaran lentokeskus 70900 Rautavaara, http://kiy.fi/rauta.htm															
ACC-YKSIKKÖ / ACC UNIT		Helsinki ACC, TEL +358 29 150 2071															
POLTTOAINE / FUEL AVAILABILITY		NIL															
VALAISTUS / LIGHTING		NIL															
RMK		WDI, GLD ACT															
RMK: Lentokentän päällikkö / Airport Chief: Kimmo Niemelä, +358 500 848184 Email: kniemela66@gmail.com Web: http://kiy.fi/rauta.htm		[RADIO DATA]															
		AIRFIELD FREQ		123.650		RWY		RWY BRG		THR COORD		DMN [m]		LDA [m]		SFC	
						18		185.5°		632552.92N 0280734.68E		1240x23		1240		Öljysora/ Oil/gravel	
						36		005.5°		632513.26N 0280726.10E							
		ACC SECT		132.325		05		N/A		N/A		500x15		500		SAND	
		MAG VAR, annual chg ERANTO, vuosimuutos		10.4°E (8.2014), +0.1°		ELEV / KORKEUS [ft (m)]						476 (145)					