



**KORK FT AMSL**  
**BRG ovat magneettisia**  
**ELEV in FT AMSL**  
**BRG are MAG**

LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ OPERATOR	Ylivieskan kaupunki / The city of Ylivieska, TEL +358 8 429 4231, +358 44 429 4231 Kentän osoite / Airport address: Lentokentäntie 196, 84540 Ylivieska							
ACC-YKSIKKÖ / ACC UNIT	Tampere ACC, TEL +358 3 286 5172, FAX +358 3 286 5199							
POLTTOAINE / FUEL AVAILABILITY	100LL. Etukäteen soittamalla / Prior Call: Esa Salminen TEL: +358 44 0280 736							
VALAISTUS / LIGHTING	NIL							
RMK	WDI LGTD, GLD ACT, RWY 33 RHC							
RMK: Kenttäpäällikkö / Airport Chief_ Kalle Kopakka, Tel: +358 40 630 1453	RADIO DATA		RWY	RWY BRG	THR COORD	DMN [m]	LDA [m]	SFC
	AIRFIELD FREQ 122.500		15	155,1°	640337.97N 0244257.43E	1500x30	1500	ASPH
ACC SECT 124.200		33	335,3°	640254.02N 0244343.90E	1500			
MAG VAR, annual chg ERANTO, vuosimuutos		9.1°E (8.2014), +0.1°E			ELEV / KORKEUS [ft (m)] 252 (77)			