EFML
SOROSENPERÄ, II, FINLAND

LAT 65 18.0 N
LONG 025 25.0 E

LANDING CHART



LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ OPERATOR	Iin ilmailukerho ry TEL +358 50 3282785
ACC-YKSIKKÖ/ACC UNIT	Tampere ACC TEL +358 3 286 5172, FAX +358 3 286 5199
POLTTOAINE/ FUEL AVAILABILITY	NIL (Huoltoasema 3 km päässä/Gasoline station 3km)
VALAISTUS/LIGHTING	NIL
RMK	Yksityinen/Private PPR UNDER EFOU TMA 1700ft - FL 95, EFOU TWR 124.400, EFOU ATIS 135.450 Majoitusta Iin sillat (noin 5 km) Kauppa/huoltoasema Autokeidas (noin 3 km)

Taksi	+358 8 106466
Lentopaikan pääll	+358 40 5005 123
Kauppa/huoltoas	+358 40 3501881
Majoitus	+358 8 817 3300

RWY	RWY BRG	TRH COORD	DMN (m)	LDA (m)	SFC	PAPI
12	NIA	NIA	600 x 5 (750 x 20)	750	ASP (GRVL)	NIL
30	NIA	NIA		750		NIL
MAG VAR, annual chg		**ELEV ft (m)**	**FREQ (MHz)**	**ATIS (MHz)**	**ACC SECT FREQ (MHz)**	
9,2˚ E (Jan 2010)+0.1˚		40 (12)	123.650	NIL	124.200	

www. paulisalo.netanvia.fi/

Kartan käyttö ilmailuun omalla vastuulla/Unofficial chart
Kartan mittasuhteet voivat poiketa todellisuudesta/Not in scale

Pauli Salo 4.4.2016